


Ethanol Fireplaces Extinguisher



Ethanol
Fireplaces
Extinguisher

ecosmartfire
Designer Fireplace
"GHOST"

Ethanol
Fireplaces
Extinguisher

ecosmar⁺
Fire
<http://www.ecosmart-fire.jp/>

Ethanol Fireplaces Extinguisher

Dimensions	φ90 H370
Colors	WHITE / BLACK
Weight	2.7kg
Materials	Steel
Application	Indoor
Price	19,000yen



WHITE

BLACK


使用上の注意事項

- 消火薬剤が目、皮膚、衣類等に付着した時は速やかに水で洗い流してください。
- ガソリン火災には、使用しないでください。
- 消火器を処理する際は買い求めになった販売店または製造元にご相談ください。
お買い上げになった販売店が不明な場合はお問い合わせ窓口（フリーダイヤル）へご連絡ください。
- 適応火災は、ラベルの表示マークと「取扱説明書」で確認してください。燃焼物によっては適・不適があります。


取り扱い上の注意事項

- 錆、傷、キャップの緩みのあるものは絶対に使用しないでください。
- 分解しないでください。廃棄の際は専門業者または記載されている電話番号にお問い合わせしてください。
お問い合わせ窓口 ☎ 03-6427-7401
- 取扱説明書に沿った点検を実施してください。
- 腐食し易い場所、湿気が多い場所、潮風や風雨にさらされる場所に設置しないでください。
- 濡れた床や地面に直接置かないでください。
- 使用温度範囲を超える場所に設置しないでください。
- 人に向けて消火薬剤を放射しないでください。呼吸困難等の危害を引き起こす恐れがあります。
- 避難経路を確保しながら消火してください。
- 天ぷら油火災の消火は鍋から近いと油が飛び散ることがあります。
火元から2m前後離れて、全量を放射してください。ガス栓は、消火後すぐに閉めてください。
- 使用期間は本体容器に表示してあります。
- この消火器は詰替えできません。1度操作したものは新品と交換してください。
- 放射時には本体を垂直にして使用してください。
- ためし放射はしないでください。使用できなくなります。
- 消火器は初期消火の器具です。消火能力や範囲にも限度があります。
- とくどき指示圧力計を見てください。針が緑色範囲内にあれば正常です。


住宅用消火器



1. 安全栓を引き抜く。



2. ノズルを火元に向ける。



3. レバーをしっかりにぎる。

強化液消火器

