

取付前に必ずこの取付説明書をお読みください。  
 Before starting installation, please read these instructions thoroughly.

**取り付けられない所一例**

石膏吸音ボード、土壁、しっくい、タイル、ガラスなど、補強下地のない壁。

**注意 Caution**

- 壁材が石膏ボードや薄い合板など、ねじが利かない材料の場合、市販の下地探し機等を用いて、下地があるところにしっかり取り付けてください。  
 Check the strength of the material on which the hook into be installed or install the hook reinforced material / wall.


- **付属品** 取付ねじ 2 本 (十字穴付きなベタッピンねじ 呼 4×32)、六角穴付皿小ねじ 2 本 (M4×10)、六角レンチ (呼び 2.5)  
 Accessories : Base (2 pcs)、Pan head tapping screw 4×32 (2 pcs)、Countersunk head screw M4×10 (2 pcs), Hex Key (2.5 mm)

**取付手順 (Installation)**

- ①**アームの位置をベースに合わせ、固定する。  
 (「アーム位置調整方法」参照)  
 Position the arms to fit the bases. (See “Arm Positioning” .)

- ②**アームをベースに差し込む。  
 Insert both arms into the bases.

- ③**アームを皿小ねじでベースに固定する。  
 Fix both arms with screw M4×10.



**アーム位置調整方法**  
 片側の止めねじを少し緩め、両側のアームをベースにあてがい、がたつきがない位置に調整し、止めねじをしっかり締め込む。

**Arm positioning**  
 Loosen the socket screw on one arm, then fit the arms to the bases tightly. Tighten both socket screws firmly.

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口をお願いいたします。

電話番号 **03 (3864) 1122**

受付時間 月～金 **9:00～17:30** (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX **03 (3863) 6875**

E-mail : [support@sugatsune.co.jp](mailto:support@sugatsune.co.jp)

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

**SUGATSUNE スガツネ工業**  
 LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384) ・ ISO 14001 (JSAE597) 審査登録  
※ISO9001: 物流 WEST を除く、国内拠点 ※ISO14001: 千葉事業部 千葉工場および物流事業部 物流センター  
<http://www.sugatsune.co.jp/> 2017.06 1146-1